

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
LOA DI ĐỘNG
ECHOSPACE P6 SERI



MỤC LỤC

GIỚI THIỆU CHUNG3

LƯU Ý QUANG TRỌNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG3

GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN4

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ BẢN4

TÙY CHỌN KẾT NỐI5

TÙY CHỌN CHẾ ĐỘ NGHE NHẠC5

CHỨC NĂNG KARAOKE CHUYÊN BIỆT6

KHẮC PHỤC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP6

BẢO TRÌ, CHĂM SÓC VÀ LƯU TRỮ7

THÔNG SỐ KỸ THUẬT7

ỨNG DỤNG8

THÔNG TIN BẢO HÀNH8

GIỚI THIỆU CHUNG

EchoSpace P6 là dòng loa karaoke xách tay tiên tiến, mang đến trải nghiệm âm thanh sống động và mạnh mẽ. Thiết kế gọn nhẹ nhưng tích hợp nhiều tính năng nổi bật, cho phép bạn thưởng thức âm nhạc và hát karaoke mọi lúc, mọi nơi.

LƯU Ý QUANG TRỌNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Để đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ sản phẩm, vui lòng đọc kỹ các thông tin sau:

Cảnh báo chung về thiết bị sạc: Luôn sử dụng đúng bộ sạc do nhà sản xuất cung cấp.

Môi trường sử dụng và bảo quản:

- **Nhiệt độ:** Tránh để loa dưới ánh nắng trực tiếp quá lâu, trong xe ô tô đóng kín dưới trời nắng nóng, hoặc gần các nguồn nhiệt khác. Nhiệt độ cao làm giảm tuổi thọ pin và các linh kiện điện tử.
- **Độ ẩm:** Tránh môi trường ẩm ướt, nơi có thể gây chập mạch, ăn mòn linh kiện. Không đặt thiết bị gần nguồn nước hoặc ngoài trời khi trời mưa.
- **Bụi bẩn:** Giữ thiết bị sạch sẽ, tránh bụi bẩn tích tụ trong các khe thông gió hoặc cổng kết nối. Vệ sinh định kỳ bằng khăn mềm khô hoặc chổi mềm.
- **Thông gió:** Đảm bảo các khe thông gió không bị che chắn, cho phép không khí lưu thông để làm mát thiết bị. Quá nhiệt là nguyên nhân hàng đầu gây hỏng hóc.
- **Tránh rung lắc mạnh:** Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng, ổn định, tránh va đập mạnh hoặc rung lắc liên tục.

An toàn khi di chuyển và vận chuyển: Cầm nắm và vận chuyển cẩn thận, tránh làm rơi hoặc va đập mạnh loa. Sử dụng quai xách hoặc túi đựng chuyên dụng nếu có.

GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN



1. Màn hình hiển thị

2. Line in: Ngõ vào 3.5mm

3. Power: Nút nhấn bật/tắt nguồn cho loa

4. Music Vol/Input: Nút vặn điều chỉnh âm lượng nhạc/Nhấn để chọn chế độ âm nhạc/Nhấn giữ để chọn tín hiệu đầu vào Line In-Bluetooth

5. Mic Vol: Nút vặn điều chỉnh âm lượng micro

6. Eff Mode: Nút vặn điều chỉnh âm lượng hiệu ứng Echo+Reverb

7. Lỗ thông gió

8. Cổng sạc: 12VDC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ BẢN

Cảnh báo về pin: Luôn sử dụng bộ sạc do nhà sản xuất cung cấp. Không để pin cạn kiệt xuống 0% quá thường xuyên có thể làm giảm tuổi thọ pin. Nên sạc lại khi pin còn khoảng 10-20%. Sử dụng khi đang sạc sẽ làm giảm tuổi thọ pin. Nếu không sử dụng loa trong thời gian dài (vài tuần hoặc vài tháng), hãy sạc pin đến khoảng 50-60% rồi tắt nguồn và cất giữ ở nơi mát mẻ, khô ráo

Bật/Tắt nguồn: Nhấn và giữ nút nguồn để bật hoặc tắt thiết bị.

Điều chỉnh âm lượng: Sử dụng nút điều chỉnh âm lượng chính trên loa.

TÙY CHỌN KẾT NỐI

1. Kết nối Bluetooth:

Bước 1: Bật loa EchoSpace P6.

Bước 2: Nhấn giữ nút Music Vol/Input, màn hình hiển thị giao diện lựa chọn kết nối, xoay nút vặn di chuyển đến chế độ "Bluetooth", nhấn một lần nữa để xác nhận, lúc này màn hình chính sẽ hiển thị Bluetooth.

Bước 3: Bật Bluetooth trên thiết bị di động của bạn.

Bước 4: Tìm kiếm loa "TQA P6" trong danh sách thiết bị khả dụng và chọn để kết nối. Đảm bảo Bluetooth trên cả hai thiết bị đã bật và không kết nối với thiết bị khác.

2. Kết nối qua cổng LINE IN (3.5mm): Nếu muốn chất lượng âm thanh tốt nhất hoặc độ trễ thấp nhất, hãy ưu tiên kết nối LINE IN (có dây).

Bước 1: Sử dụng cáp âm thanh 3.5mm để kết nối loa với các thiết bị khác như điện thoại, máy tính.

Bước 2: Bật loa EchoSpace P6.

Bước 3: Nhấn nút Music Vol/Input, màn hình hiển thị giao diện lựa chọn kết nối, xoay nút vặn di chuyển đến chế độ "Line in", nhấn một lần nữa để xác nhận, lúc này màn hình chính sẽ hiển thị Line in.

Lưu ý quan trọng: Luôn tắt nguồn thiết bị trước khi cắm hoặc rút dây tín hiệu của thiết bị bên ngoài để tránh sốc điện hoặc tiếng "pop" lớn gây hỏng loa. Đảm bảo sử dụng cáp chất lượng tốt và các đầu cắm được cắm chắc chắn để tránh nhiễu hoặc mất tín hiệu.

TÙY CHỌN CHẾ ĐỘ NGHE NHẠC

EchoSpace P6 có khả năng chuyển đổi giữa các chế độ nhạc nền khác nhau để phù hợp với từng thể loại âm nhạc và tâm trạng của người nghe.

Để lựa chọn chế độ nhạc nền, nhấn nút Music trên bảng điều khiển, màn hình sẽ hiển thị giao diện lựa chọn các chế độ.

TQA Sound: Chế độ âm nhạc sang trọng, chi tiết

MEGA Bass: Chế độ âm nhạc sôi động, mạnh mẽ.

Podcast: Chế độ âm nhạc thư giãn, nhẹ nhàng

Nhấn nút Music một lần nữa để xác nhận lựa chọn chế độ.

CHỨC NĂNG KARAOKE CHUYÊN BIỆT

Kết nối Micro: Micro sẽ tự động kết nối với loa khi khởi động. Trong trường hợp Micro được đồng bộ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tắt nguồn LOA

Bước 2: Mở nguồn tay Micro, vặn nắp tay Micro ra

Bước 3: Nhấn giữ cùng lúc nút (NGUỒN) và (CH), đến khi màn hình hiển thị ID rồi bật LOA lên. Chờ 5-10s rồi nói thử vào Micro, nếu có tiếng loa là cài đặt xong

Điều chỉnh âm thanh Micro: Sử dụng các nút điều khiển MIC và EFFECT để tùy chỉnh âm lượng, tiếng vang cho giọng hát của bạn.

Effect mức 0: Hội họp

Effect mức 1: Phòng trà

Effect mức 2: Karaoke

Effect mức 3: hồ thông

Điều chỉnh âm nhạc nền: Sử dụng nút điều khiển MUSIC để cân bằng âm lượng nhạc nền.

Tránh hú rít (Feedback): Không chĩa đầu micro thẳng vào loa hoặc để micro quá gần loa, đặc biệt là loa treble, để tránh tiếng hú khó chịu và có thể làm hỏng củ loa treble.

Tắt mic khi không sử dụng: Tắt công tắc micro hoặc giảm âm lượng mic khi không hát để tránh tiếng ồn nền hoặc hú rít không mong muốn.

Sử dụng pin chất lượng cao cho Micro: Nên dùng pin chất lượng cao hoặc pin sạc cho Micro để hạn chế nguy cơ rò rỉ hay chảy pin.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Loa không bật nguồn: Kiểm tra pin và sạc pin.

Loa không có tiếng: Kiểm tra nút âm lượng đảm bảo không ở mức 0, đảm bảo loa đang ở đúng chế độ kết nối (Bluetooth/Line IN).

Bluetooth không kết nối: Khởi động lại loa và điện thoại. Đảm bảo Bluetooth trên cả hai thiết bị đã bật và không kết nối với thiết bị khác.

Micro có tín hiệu bất thường hoặc không ra tiếng: Kiểm tra pin micro, đồng bộ sóng micro.

Tiếng hú/rít: Không đưa micro về phía đối diện loa. Giảm âm lượng MICRO hoặc EFFECT.

Không sạc được: Sử dụng bộ sạc chính hãng nhà sản xuất cung cấp. Nếu vẫn không sạc được, cần mang đến trung tâm bảo hành

BẢO TRÌ, CHĂM SÓC VÀ LƯU TRỮ

Vệ sinh loa và phụ kiện: Lau chùi bề mặt loa bằng khăn mềm khô. Không dùng hóa chất mạnh hoặc dung môi để vệ sinh.

Quản lý pin hiệu quả:

- **Sạc đúng cách:** Luôn sử dụng bộ sạc đi kèm hoặc bộ sạc có thông số tương thích do nhà sản xuất khuyến nghị.
- **Không để cạn pin hoàn toàn thường xuyên:** Việc để pin cạn kiệt xuống 0% quá thường xuyên có thể làm giảm tuổi thọ pin. Nên sạc lại khi pin còn khoảng 10-20%.
- **Tránh sạc quá đầy liên tục:** Việc cắm sạc liên tục trong thời gian rất dài (ví dụ: cắm sạc qua đêm mỗi ngày) có thể không tối ưu cho tuổi thọ pin.
- **Sử dụng khi đang sạc:** Việc sử dụng khi đang sạc pin dần dần sẽ làm giảm tuổi thọ pin.
- **Bảo quản pin khi không dùng lâu:** Nếu không sử dụng loa trong thời gian dài (vài tuần hoặc vài tháng), hãy sạc pin đến khoảng 50-60% rồi tắt nguồn và cất giữ ở nơi mát mẻ, khô ráo. Tránh để pin cạn kiệt khi cất giữ.

Lưu trữ đúng cách: Bảo quản loa và phụ kiện ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh bụi bẩn và nhiệt độ cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	EchoSpace P6
Công suất	150W
Độ nhạy	96dB
Đáp tuyến tần số	70-20kHz
Cấu tạo	Driver treble 1,35 " Driver dome tweeter 1" Driver bass 6"
Thời gian hoạt động	4-5 giờ
Nguồn cho Micro	2 viên AA 1.5V/1 micro
Cổng kết nối	AUX IN 1x3.5mm
Chất liệu	Gỗ MDF
Kích thước	350x230x250cm
Trọng lượng	7.8Kg

ỨNG DỤNG

Loa xách tay di động EchoSpace P6 được thiết kế để phục vụ nhiều mục đích khác nhau, mang lại sự linh hoạt tối đa cho người dùng. Nhờ khả năng di chuyển dễ dàng, loa rất lý tưởng cho các buổi giải trí tại gia, các hoạt động ngoài trời như picnic, teambuilding bãi biển, hay ứng dụng trong các cuộc họp nhóm với phòng họp kín khoảng 50 người. Sự kết hợp giữa thiết kế gọn nhẹ và hiệu suất âm thanh mạnh mẽ giúp loa trở thành một thiết bị đa năng, đáp ứng cả nhu cầu giải trí và công việc một cách hiệu quả.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

Loa di động ECHOSPACE P6 được bảo hành miễn phí 12 tháng kể từ ngày mua hàng của người sử dụng. Thời gian mua hàng được ghi trên Tem bảo hành

PHƯƠNG THỨC BẢO HÀNH SẢN PHẨM

1. Bảo hành miễn phí

Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành miễn phí.

Tem niêm trên sản phẩm còn nguyên vẹn.

Sản phẩm phải còn nguyên trạng, chưa bị can thiệp, sửa chữa bởi các cơ sở hoặc cá nhân không thuộc Trung tâm bảo hành của Công ty TNHH TẤN QUÂN AUDIO.

2. Sửa chữa tính phí

Sản phẩm sẽ không được bảo hành miễn phí nếu sử dụng sai kỹ thuật, bị rơi vỡ, ẩm ướt, kết nối sai nguồn điện, thiết bị phối ghép bị hư hỏng hoặc không phù hợp...

Không đủ điều kiện bảo hành sản phẩm miễn phí theo khoản 1 nêu trên.

Hết thời hạn bảo hành sản phẩm miễn phí theo quy định.

Đối với các sản phẩm không được bảo hành miễn phí vì các lý do nêu trên, sẽ được tiếp nhận sửa chữa tính phí tùy theo tình trạng và mức độ hư hỏng.



<https://tanquanaudio.com>



www.facebook.com/tanquan.nguyen.1985



tanquan85@gmail.com



0988819241

TQA
TAN QUAN AUDIO
Giải pháp âm thanh